

MESSAGE : 46 - NETTOYAGE IMPOSSIBLE (MFC)

Concerne Tous les FAX & MFC-InkJet

Veillez noter qu'il est déconseillé de débrancher complètement votre MFC ou DCP Jet d'encre du réseau électrique. Veuillez utiliser la touche On/Off (Power Save) pour éteindre votre imprimante. Si le câble de courant est débranché puis rebranché, la machine va effectuer un nettoyage intensif de la tête et une purge du système d'impression. Ce processus fait que le message suivant apparaît plus rapidement que si l'imprimante effectue le nettoyage automatiquement selon la date programmée dans l'imprimante et cela use de l'encre inutilement.

Ce message indique que le compteur de la pompe de purge doit être réinitialisé. Suivez la procédure suivante :

- (MFC) Appuyez dans un délai de 2 secondes, dans l'ordre, sur les touches **MENU * 2 8 6 4**.
- (MFC avec écran Touch Screen) Appuyez sur les touches **Menu, Start Mono & 4x Scan***
- Attendez que "MAINTENANCE" apparaisse à l'affichage.
- Pressez sur les touches **8 0**
- Il apparaît dans l'affichage "00 :00 00 :00 OK".
- Pressez la touche plusieurs fois sur **Marche Mono** jusqu'au message "PURGE :XXXXX"
- Pressez sur les touches du clavier dans l'ordre suivante **2, 7, 8, 3**.
- Le compteur de la pompe est réinitialisé à 00000
- Pressez la touche **Marche Mono** jusqu'au message "FLUSH:XXXXXXXXXX"
- Pressez les touches suivantes **2, 7, 8, 3**.
- Le compteur de la pompe est réinitialisé à 00000
- Appuyez sur **STOP (Arrêt/Sortie)**
- Quittez le mode "MAINTENANCE" avec **9 9**.

*Avec les machines **Touch Screen**, appuyez simultanément sur les touches **Scan** et **Copy** pour pouvoir accéder à l'écran permettant de déplacer le curseur sur la position souhaitée ! Quand la modification est faite, utilisez la touche **Photo Capture** pour confirmer le réglage. La touche **Photo Capture** est équivalente à la touche **OK** ou **SET**.

